# Instructions de montage S-Vent DUO – T2150

Démonter d'abord le purgeur ECO montée d'usine.

Attention:

Assurez-vous que l'entrée et la sortie du radiateur sont fermés et que le radiateur est dépressurisé ou partiellement vidé.

Monter le corps de la purgeur permanente ECO (S-Vent DUO) dans le radiateur, pour se faire veuillez utiliser la clé de montage S-Vent (numéro d'article T2151), n'utilisez en aucun cas une clé à pipe ou similaire.

Enlever tout résidu d'étanchéité du raccord fileté du radiateur avant le montage.

Pour une purge manuelle rapide, ouvrez à nouveau l'entrée et la sortie du radiateur et vissez le tube de vidange (numéro d'article T2152) sur le corps du purgeur.

**Attention :** Lorsque vous placez le tube de vidange sur le purgeur, veillez à bien positionner les cames de l'ouvre-valve, celles-ci ont de tailles différentes et n'autorisent qu'une seule position sur le purgeur.

Pendant la purge nous recommandons de vider le mélange air-eau qui s'échappe dans un seau approprié.

**Attention :** Après la purge manuelle, Retirez le tube de vidange, puis montez le capuchon sur le corps du purgeur. La purge permanente du radiateur est maintenant activée.